







- Per i carter motore con freno a tamburo è necessario smussare il carter per evitare interferenze con l'ingranaggio
- For crankcases with drumbrakes, it is required to round off the case in order to avoid any interference with the gear





- Pressare l'ingranaggio primario e controllare che non ci siano interferenze. Montare con rasamenti come illustrato nella foto 4.
- Press the primary gear and verify that there is no interference. Go on assembling with the shim adjustments as shown in picture 4.

