

SOLO PER HONDA SH 350/ADV 350

Per il montaggio della molla Polini è necessario sfilare la plastica originale.

Infilare la molla Polini riapplicando lo slider originale.

ATTENZIONE! È importante serrare il variatore con chiave dinamometrica a 125 N m come da manuale Honda

FOR HONDA SH 350/ADV 350 ONLY

Remove the original plastic to install the Polini spring.

Insert the Polini spring by installing the original slider.

CAUTION! It is important to tight the variator using a 125Nm torque wrench as per Honda manual

SEULEMENT POUR HONDA SH 350/ADV 350

Pour le montage du ressort Polini il faut défilier la plastique d'origine.

Mettre le ressort Polini en réappliquant le slider d'origine.

ATTENTION! Il est important de serrer le variateur avec une clé dynamométrique à 125 Nm conformément au manuel Honda

SOLO PARA HONDA SH 350/ADV 350

Para el montaje del muelle Polini es necesario quitar la pieza de plástico original. Insertar el muelle Polini junto al slider original.

ATENCIÓN! Es muy importante apretar el variador por medio de una llave de torque de 125Nm como indicado en el manual de Honda

ELIMINARE
REMOVE
RETIRER
QUITAR



SLIDER ORIGINALE
ORIGINAL SLIDER
SLIDER D'ORIGINE
SLIDER ORIGINAL

