

- Per il corretto montaggio della marmitta prestare attenzione all'inclinazione del collettore. Per agevolare l'installazione avvitare il collettore con flangia dedicata senza bloccarli e inserire la marmitta avvicinandola al carter. Ruotare il collettore fino a trovare la posizione ottimale. La marmitta si deve montare agevolmente senza sforzi.

- For correct assembly of the muffler, pay attention to the inclination of the manifold. To facilitate the installation, screw the manifold with a dedicated flange without blocking them and insert the muffler by bringing it near the crankcase. Rotate the manifold until you find the optimal position. The muffler must be easily mounted without effort.

- Pour un correct montage du pot il faut prêter attention à l'inclinaison du collecteur. Pour faciliter le montage, visser le collecteur avec bride dédiée sans les bloquer et insérer le pot en le rapprochant au carter. Tourner le collecteur jusqu'à rejoindre la position optimale. Le pot doit se monter aisément sans efforts.



- Montaggio consigliato per applicazione su carter passo corto.
- Recommended assembly for application on short case.
- Montage conseillé pour carter pas court.



- Montaggio consigliato per applicazione su carter passo lungo.
- Recommended assembly for application on long case.
- Montage conseillé pour carter pas long.

