

- Solo per Liberty 50: inserire il rasamento in dotazione da 1 mm. tra lo spinotto e la puleggia fissa
- Only for Liberty 50: insert the supplied 1 mm spacer between the pin and the fixed pulley.
- Solo para Liberty 50: insertar el separador de 1 mm suministrado entre el bulón y la polea fija.
- Seulement pour Liberty 50: insérer la cale de 1mm fournie entre l'axe du piston et la poulie fixe

SPESSORE POLINI - POLINI SPACER - RONDELLE DE CALAGE POLINI
SEPARADOR POLINI - POLINI-DISTANZSCHEIBE

